

ZESTAW OKUĆ ARROW AK4 Instrukcja montażu



Strona 1

Po wzniesieniu budynku cała rama podłogowa musi zostać zakotwiona.

Nr Modelu AK4 697.60298

Strona 2

Punkt 1

UWAGA: Przed umieszczeniem na podłoże przekonać się, że nie ma w ziemi kabli elektrycznych lub innych przewodów.

- A. Aby uzyskać najlepsze wyniki, domek musi być zbudowany na poziomie i struktura domku spoczywać na całym obwodzie. Jeśli nie masz równej powierzchni, zalecamy podłożyć ramę lub kopać do ziemi, aby umożliwić prawidłową poziomą montaż.
- B. Kotwy powinny znajdować się około 5" - 9" (12,7 cm – 22,9 cm) od naroża ściany bocznej domku. Wyrównaj kotwy zgodnie z pierwszym wybrzuszeniem w panelu sufitowym, jak pokazano poniżej.

Strona 3

- A. Zalecane umieszczenie kotwicy
- B. 1. Wybrzuszenie
- C. Dach
- D. Bok
- E. Przód
- F. W przybliżeniu 5" - 9" (12,7 cm – 22,9 cm)
- G. 5' x 4' do 10' x 9' (1,5m x 1,2m – 3,0m x 2,7m)
- H. 10' x 12' do 12' x 17' (3,0m x 3,7m – 3,7m x 5,2m)
(W przypadku domów większych niż 12' x 17' (3,7 m x 5,2 m), użyj zestaw 3)

Strona 4

Punkt 2

- A. Kotwice mocujesz, naciskając na oko i obracając z nią. Użyj dużego śrubokrętu 12 "(30,5 cm) lub rury, która umożliwi wkręcenie kotwy w ziemię. Przykręć kotwice do ziemi, aby znajdowały się około 3" (7,6 cm) nad ziemią.

Side = Bok

Rotate Anchor Clockwise = przykręcić kotwice zgodnie z ruchem wskazówek zegara

UWAGA: Jeśli przykręcenie kotwicy jest trudne ze względu na skałę lub korzenie, możesz przesunąć kotwicę, ale pamiętaj, że musi znajdować się prosto z drenami w panelu ściennym. Ale jeśli trudności są we wszystkich miejscach, minimalna dopuszczalna głębokość mocowania wynosi 15" – 18" (38,1 cm – 47,7 cm).

Strona 5

Punkt 3

- A. Weź koniec linki i umieść ją pod panelem dachowym, nad górną szyną boczną i belką dachową (patrz rysunek).

Thread wire over roof beams at the rib of roof panels = linka przez belkę dachu i dreny w panelu dachowym.

Outside = Na zewnątrz

Inside = Wewnątrz

Strona 6

Punkt 4

- A. Włóż około 4" – 6" (10,2 cm – 15,2 cm) linki do oka w kotwicy, zamocuj ciągną do linki (patrz szczególny rysunek).

Cable = Linka

Front = Przód

Eye = Oko

- B. Włóż przeciwny koniec linki do oka, zostaw 4 "- 6" (10,2 cm - 15,2 cm) i odetnij linke. Zamontuj ciągną linki (patrz rysunek).
- C. Powtórz u pozostałych kotwic.
- D. Po zamontowaniu linki przekręć kotwicę tak, aby linka była napjęta. Dokręcać tylko do momentu napjęcia linki. To zabezpieczy twój domek na stałe.

Strona 7

UWAGA: Jeśli mieszkasz w miejscu narażonym na mróz, zalecamy regularne sprawdzanie zakotwienia linki i jej napięcia. Jeśli linka jest luźna, obróć kotwicę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jeśli zbyt mocno dokręcisz linke, przekręć kotwicę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Over the beams and into the ground = Przez belki i do ziemi



LanitPlast[®]
s.r.o.

www.lanitgarden.cz
www.lanitgarden.sk
www.lanitgarden.pl
www.lanitgarden.hu