

Transport drewnianych domków LANITPLAST

Odbiór osobisty w jednym z naszych oddziałów

Najłatwiejszy sposób transportu. Potrzebna jest tylko przyczepa. Uwaga na dopuszczalną pojemność wózka i ciężar domku. W niektórych przypadkach będziesz musiał podzielić paletę na więcej części i powtórzyć jazdę.

Wymagania dotyczące drogi przyjazdowej podczas transportu do miejsca przeznaczenia

Transport odbywa się w większości za pomocą średniej wielkości ciężarówek o wadze do 10 ton. Transport do miejsca rozładunku musi umożliwiać przejazd takiego pojazdu, w szczególności w odniesieniu do szerokości drogi i ostrych zakrętów. Droga ma być wzmocniona, nie bagnista lub pochylona. Należy pamiętać, że często występuje problem z transportem do kolonii chałupniczych i ogrodowych. Kierowca zawsze decyduje, gdzie jest możliwy przejazd. Jeśli droga do ciężarówki jest niedostępna, jazda zostanie zaznaczona jako jazda na próżno. Dlatego prosimy uważnie ocenić i oszacować możliwość transportu.

Pakowanie domku

Domek jest zapakowany w jednej lub dwóch paletach. Palety mają wagę nawet - do 1200 kg. Uwaga, folia palet nie jest wodoodporna, a palety nie można przechowywać na zewnątrz w deszczu czy wilgotnym miejscu. Biała folia ochronna chroni drewno tylko przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami. Przechowuj paletę do ostatecznej instalacji w suchym miejscu, nie bezpośrednio na ziemi (niezbędne jest podłożenie do ochrony przed wilgocią) chronionym przed warunkami atmosferycznymi (wilgoć, słońce itp.). Podstawowa instrukcja - nie przechowywać w ogrzewanej przestrzeni! Wilgoć lub gorąca przestrzeń mogą powodować zakrzywienia i uszkodzenia desek.



Rozładunek

Do rozładunku wymagana jest obecność co najmniej 2 osób, jeżeli paleta ma zostać rozpakowana bezpośrednio na ciężarówce i zdjęta po częściach. Może się to zdarzyć, jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsca do rozładunku, lub jeśli to nie pozwala wielkość domku.

1. Domki **SAMUEL, EVA, ESTER, PAVEL** - paleta z domkiem będzie rozładowana jak najbliżej Twojej nieruchomości, w miejscu obok ciężarówki, gdzie może stać. W tym momencie musisz rozpakować paletę i części pojedynczo przenieść na suche, zadaszone miejsce, w którym będziesz przechowywał domek do czasu jego montażu.
2. **Inne domki**
 - a. tak samo, jak w punkcie 1. albo
 - b. Ze względu na wysoką masę opakowania (do 1500 kg) **NIE JEST MOŻLIWE** użycie samochodu z windą a następnie wózka paletowego. Podczas rozładunku potrzebna jest współpraca kupującego.

Zawartość palety należy rozpakować bezpośrednio na samochodzie i stopniowo przenieść części do suchego, zadanego miejsca, w którym będzie przechowywany domek. Uzgodnione jest z kierowcą, że będzie on aktywnie współpracował przy rozładunku.